



# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКИ МОЩНОСТИ проточных водонагревателей моделей:

## VITA, AMOR, PREMIUM

1. Подключите водонагреватель к сети.
2. В выключенном состоянии, когда дисплей выключен нажмите и удерживайте кнопки **+** и **-** (**↑** и **↓**) в течении 10 секунд.
3. На дисплее отобразится значение актуальной мощности (**85** – означает 8,5 кВт).
4. Кнопками **+** и **-** (**↑** и **↓**) установите требуемое значение мощности.
5. Для сохранения установленной мощности нажмите кнопку **Вкл./Выкл.** питания, дисплей погаснет.
6. Включите водонагреватель коротким нажатием кнопки **Вкл./Выкл.**, водонагреватель начнет работать с заданной мощностью.

Модель	Доступные мощности, кВт
<b>VITA</b>	5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5
<b>AMOR</b>	5.5/6.2/7.0/8.0/8.8
<b>PREMIUM</b>	5.5/6.2/7.0/8.0/8.8